

Så använder du din motorvärmare

Ställ klockan

Håll in båda knapparna (<< och >>) under ditt uttag tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden framåt eller bakåt med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka och du har då ställt klockan.

Så ställer du in avresetiden

Tryck in en av knapparna (<< eller >>) under ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen. Motorvärmaren startar 3 timmar före inställd avresetid.

Vid problem kan du nollställa systemet

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan du kontaktar en installatör, kan du göra en total nollställning av systemet. Gör så här: Håll knapparna (<< och >>) placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07.00 för båda användarna. Du kan då ställa in klockan och ändra avresetiden enligt instruktionerna ovan.

Om skyddsbrytaren löst ut

Om denna är tillslagen ska vipparmen peka uppåt. Om skyddsbrytaren har löst ut ska du föra vippan nedåt så långt det går och därefter trycka den ända upp igen.

